

Dimensions principales d'un pneu agricole

On trouve sur les flancs d'un pneu toutes les informations se rapportant à la dimension du pneu et plus généralement à l'utilisation du pneu...

La norme ISO de code de pneu est ainsi faite :



- Le **format radial** (exemple : 320/70R28 120A8)
- 3 chiffres qui correspondent à la **largeur du pneu** calculée en millimètre (par exemple 320 pour un pneu en 320/70R28.
- Un caractère slash / qui sépare la largeur de la série
- 2 chiffres qui correspondent à la **série du pneu**, c'est-à-dire au ratio de la hauteur des flans par rapport à la largeur du pneu exprimé en pourcentage (exemple 70)
- **La structure du pneu** : R pour radial.
- 2 chiffres qui correspondent au **diamètre d'accroche du pneu**, exprimé en pouces.
- **L'indice de charge** suivi de **l'indice de vitesse** (exemple 120A8)

Source :

[https://www.allpneus.com/conseils-expertise/pneu-agricole/lire-dimensions-pneu-agricole#:~:text=Le%20format%20diagonal%20\(exemple%20%3A%2011.2,%3D%202%2C54%20cm\)](https://www.allpneus.com/conseils-expertise/pneu-agricole/lire-dimensions-pneu-agricole#:~:text=Le%20format%20diagonal%20(exemple%20%3A%2011.2,%3D%202%2C54%20cm))

